


Instrucțiuni de configurare



1 



2 



 Computerul este prevăzut cu un acumulator preinstalat. Înainte de a apăsa butonul de alimentare pentru a porni computerul pentru prima dată, asigurați-vă că adaptorul de c.a. este conectat la computer.





- 1 Cameră
- 2 Microfon intern
- 3 Antenă/antene wireless
- 4 Orificiu de ventilație
- 5 Zonă de atingere
- 6 Tasta Windows®
- 7 Buton de alimentare

Ecranul Start din Windows

În funcție de produs, puteți să utilizați o tastatură și un mouse, o zonă de atingere sau un ecran senzitiv pentru a naviga pe ecranul Start din Windows.



Găsirea setărilor

Selectați butonul **Start** , apoi selectați pictograma **Setări** .




Oprirea computerului

Selectați butonul **Start** , selectați pictograma **Alimentare** , apoi selectați **Închidere**.



Afișarea meniului Start

Selectați butonul **Start** .




Căutare

În caseta de căutare din bara de activități, începeți să tastați un nume de aplicație, setare, fișier sau subiect de pe internet.



Comutarea între aplicațiile deschise

Selectați pictograma **Vizualizare activități** .




Caracteristicile și aspectul ecranului Windows variază în funcție de versiunea sistemului de operare și de software-ul suplimentar instalat pe computerul dvs.

Găsirea informațiilor despre sistem

Informațiile despre sistem sunt furnizate pe eticheta de service sau se găsesc într-unul dintre următoarele locuri: pe partea inferioară a computerului, pe partea din spate a ecranului, în interiorul docului pentru acumulator sau sub capacul de service. Eticheta poate fi din hârtie sau poate fi imprimată pe produs.

La unele produse cu Windows, puteți să apăsați scurt combinația de taste **fn+esc** pentru a afișa ecranul cu informații despre sistem.

 Culoarea reală a computerului, caracteristicile, locațiile caracteristicilor, etichetele pictogramelor și accesoriile pot să difere față de cele din imagine.